1. Forord

Dette er en original **Quick Guide til Ergotip Butterfly stolen**, det er vigtigt at den fulde brugermanual gennemlæses inden ibrugtagning. Denne Quick Guide er alene til brug for genopfriskning af stolens basale funktioner.

2. Ladning af stolen.

Stolen skal lades i min. 6 timer inden første ibrugtagning.
Det anbefales at lade stolen hver dag/nat for at sikre stolen altid er opladt og klar til brug.

Indikatoren lyser kun, når stolen er tændt.
Stolen tændes automatisk ved tryk på én af piletasterne.

OPLADNING MÅ IKKE FORETAGES:

a) I Vådrum.
b) Hvis stolen er våd.
c) Med en bruger siddende i stolen.

Stolen skal lades i min. 6 timer inden den tages i brug!

3. Betjening af stolen

For at tænde Ergotip Butterfly, tryk på **"ON"** tasten eller **OP/NED** piletasterne på betjeningspanelet. Kontroller, at stolen er opladet før brug.



Nødstop nede
= deaktiveret.

Nødstop oppe
= aktiveret.

4. Nødstop

I tilfælde af utilsigtet kørsel eller enhver anden form for fare kan nødstoppet bruges. Når stopknappen trykkes, deaktiveres positionen og hele systemet kan ikke køre. For at genaktivere systemet drejes stopknappen mod højre.